

# Schmiernippel

Werden Schmiernippel benötigt, fügen Sie bitte der Teilenummer das Symbol „N“ an. Es werden dann Schmiernippel nach Tab. 2 montiert. Geben Sie bei der Bestellung von Typ CFT an, welcher Schmiernippel angebracht werden soll.

Der Schmieradapter der Fettpresse MG70 variiert je nach Kurvenrollentyp. Siehe dazu Tab. 2. Näheres zur Größe und Form der Schmiernippel siehe **A24-35** bis **A24-37**.

Beispiel: CF 10 UUR -N

└ Zugehöriger Schmiernippel

Tab. 2 Schmiernippel- und adapter

Typnummer Zapfendurchmesser (mm)		Nippel	Schmieradapter
CF-AB		Integriert <sup>Hinweis 1)</sup>	Ausführung P
CF	5	NP3.2×3.5	Ausführung N
	6 oder mehr	PB1021B	Ausführung N
CF-A		— <sup>Hinweis 2)</sup>	—
CFH-AB		Integriert <sup>Hinweis 1)</sup>	Ausführung P
CFH-A		— <sup>Hinweis 2)</sup>	—
CFN-A	10 oder weniger	— <sup>Hinweis 2)</sup>	—
	12	NP6×5	Ausführung N
CFT	12 oder weniger	A-M6F, B-M6F, C-M6F	Ausführung H
	16 oder mehr	A-PT1/8, B-PT1/8, C-PT1/8	Ausführung H
CFS		— <sup>Hinweis 2)</sup>	—
CF-SFU	6 bis 10	PB1021B	Ausführung N
	12 bis 18	NP6×5	Ausführung N
	20	NP8×9	Ausführung N
NUCF-AB		Integriert <sup>Hinweis 1)</sup>	Ausführung P

Hinweis 1: Die Typen CF(H)-AB und NUCF-AB sind bereits mit einem Schmiernippel ausgestattet. Bei diesen Typen sind Schmiernippel angebracht, auch wenn der Typennummer bei der Bestellung kein „N“ hinzugefügt wird.

Hinweis 2: Kein Nachschmieren möglich